
Návod krok za krokem pro AM04R

1. Vložení baterií a kontrola přijímače

1. Vložte 4x AA (tužkové) baterie do přijímače. Pozor na správnou polaritu (+/-).
2. Zapněte vypínač na boku do polohy **ON**.
3. Všechny 4 diody (nebo dioda u kanálu A/B/C/D) by se měly rozsvítit (slabší svít).
 - *Pokud nesvítí nic:* Vyměňte baterie.
 - *Rychlá zkouška signálu:* Stiskněte tlačítko na ovladači (např. A nebo 1). Příslušná dioda na krabici by měla na okamžik **zhasnout**. To znamená, že "slyší" ovladač.
4. Nyní přijímač **vypněte** (poloha OFF).

2. Připojení palníků (pyrotechniky)

1. Připojte palníky k pyrotechnice.
2. Zasuňte drátky palníků do černo-červených svorek na přijímači (vždy jeden drát do černé, jeden do červené).
3. Ujistěte se, že se holé části drátků nedotýkají navzájem (to by byl zkrat a neodpálilo by to).

3. Test obvodu (Klíčový krok!)

1. Odstupte od pyrotechniky a zapněte přijímač (**ON**).
2. Sledujte diody u zapojených kanálů:
 - **Svítí velmi jasně:** **V POŘÁDKU.** Palník je detekován a připraven k odpalu.
 - **Svítí slabě (stejně jako bez palníku):** **X CHYBA.** Palník není dobře zapojen, je přetržený drátek, nebo je vadný palník. Zkuste očistit drátky a znovu je zacvaknout.

4. Odpal

1. Vytáhněte anténu na přijímači.
2. Odejděte do bezpečné vzdálenosti (doporučeno min. 30–50 m).
3. Vytáhněte anténu na ovladači.
4. Stiskněte příslušné tlačítko (A, B, C, D nebo 1–4). Dioda na přijímači zhasne a pustí proud do palníku -> **Odpal**.